Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette lampe torche en forme de batte de base-ball. Grâce à son boîtier métallique elle est un accessoire ultra robuste. Sa LED très performante vous promet un éclairage optimal. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe torche en forme de batte de base-ball
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis :

NC-6977 : 3 piles C (LR14/ Mono, 1,5 V)
NC-6978 : 4 piles C (LR14/ Mono, 1,5 V)

Caractéristiques techniques et variantes du produit

Dimensions :	420 x 33 mm (NC-6977-675)
	550 x 44 mm (NC-6978-675)
Poids :	435 g (NC-6977-675)
	640 g (NC-6978-675)
Ampoule :	LED Cree 3 W longue durée de vie
Angle de rayonnement :	115°
Classe de protection :	IP65 (contre poussière et éclaboussures)

Mise en service

1. Dévissez la lampe torche au milieu.
2. Placez les piles dans le boîtier. Veillez à respecter la polarité ! Le pôle positif (+) des piles doit être orienté vers l'ampoule de la lampe torche.
3. Revissez la lampe torche. Utilisez le bouton au bout du manche pour allumer ou éteindre la lampe torche.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

ATTENTION :
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.
Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour un recyclage approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Déclaration de conformité
La société Pearl Agency GmbH déclare ce produit NC-6977/NC-6978 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
13.07.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-6977 ou NC-6978.

© 08/2011 - EX:MH//EX:MH//SA